

SUIHKUVERHOKAAREN ASENNUSOHJE



1. Aseta kisko kattopintaa vasten ja merkitse yläholkin paikka.
2. Mittaa ja merkitse päätykannattimien reiät (Normaalisti 2050 mm kiskon alareunasta lattiaan).
3. Poraat reiät proppuja varten ja asenna proput.
4. Kiinnitä yläholkki kattoon.
5. Työnnä tanko yläholkkiin ja kiristä holkin sivuruuvi.
6. Kiinnitä alaholkki kiskoon.
7. Nosta kisko paikoilleen ja kiinnitä päätykannakkeet seinään sekä tanko alaholkkiin.



HANI-Tuote Nikkilä Oy
Joentaustankatu 9
33330 Tampere

puh. 03-3433499
hani-tuote@hani-tuote.fi
www.hani-tuote.fi