





ASENNUS



Punaisen merkkivalon tulee palaa, kun paristot on asetettu paikoilleen. Jos se ei syty automaattisesti, paina annostelijan pohjassa olevaa painiketta.



HUOLTO



Venttiilit ja säiliö on pidettävä puhtaina, jotta ne toimivat oikein. Huuhtelee saippuajäämät säiliöstä ja kaada siihen lämmintä vettä. Aseta kätesi anturille ja huuhtelee venttiilit useita kertoja saippuajäämien poistamiseksi.