



7280 HOITOPÖYDÄN ASENNUSOHJE

Hoitotason asennuskorkeus 900 mm lattiasta.

Asennusseinän tulee olla tasainen ja asennuksen saa tehdä ainoastaan alan ammattilainen.

ASENNUS ylä- ja alakiinnityslistasta.

Suosittelaa käytettäväksi Alligator tulppaa, koko 10 x 48 mm 2+2 kpl (yhteensä 4 kpl).

Kiinnityksen jälkeen tarkastetaan asennus kuormittamalla hoitopöytä 40 kg:n painolla.

Hoitopöydän paino 20 kg.

HANI-Tuote Nikkilä Oy
Joentaustankatu 9
33330 Tampere

puh. 03-3433499
hani-tuote@hani-tuote.fi
www.hani-tuote.fi